G-Station

充電スタンドの利用方法

G-Station 操作方法

TypeA/TypeC 操作方法



TypeB 操作方法




STEP 1 G-Station ご利用可能カードで認証



充電スタンドの待機ランプが青色で点滅していることを確認し、ご利用可能カードをカード読み取り部にタッチしてください。

※設置施設によっては充電スタンドがスタンバイ状態になってない場合があります。充電スタンドが電源に接続されるとパネル左下が赤く点灯し、その後待機ランプが青色で点滅すると、スタンバイ状態となります。



充電スタンドの正面に立つと、「G-Stationにようこそ」「カードをタッチしてください」の音声案内と画面が表示されます。

ご利用可能カードをカード読み取り部にタッチしてください。

STEP 2 充電コネクタのロックを解除




ご利用可能カードが認証されると、準備ランプが青色に点滅し、充電スタンドからコネクタが取り外せるようになります。




ご利用可能カードが認証されると、カード読み取り部の照明が緑色に点灯し、「充電コネクタを車の普通充電ポートに差し込んでください」の音声案内と画面が表示され、充電スタンドからコネクタが取り外せるようになります。

STEP 3 充電コネクタを接続



充電コネクタのグリップを握り、車の普通充電ポートに充電コネクタが「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

STEP 4 充電開始




正しく充電コネクタが接続されると、充電が開始されます。
充電が開始されると、「ピッ」と音が鳴り、充電ランプが青色に点滅します。



正しく充電コネクタが接続されると、「給電を開始します」の音声案内と画面が表示され、状態表示ランプ（スタンド側面）が青色に点灯します。

STEP 5 充電が完了、充電コネクタを元に戻す



グリップを握り、ロック解除ボタンを押しながら車から充電コネクタを引き抜いてください。
ケーブルをケーブルガイドに戻して、充電スタンドに充電コネクタを戻してください。